

4

### Desplegar su carrito

El S5 CONNECT lleva incorporado un mecanismo de montaje QUICKFOLD. Para desplegar su carrito, mantenga pulsado el botón de liberación QUICKFOLD azul y suba el manillar hasta que el cuadro de liberación QUICKFOLD azul y suba el manillar hasta que el cuadro esté totalmente extendido (en posición plana).

Suba el cuadro desde la bisagra central utilizando la sección marcada con "HOLD HERE" (agarrar aquí) (sin agarrar de ningún otro sitio) hasta que el bloqueo haga clic al fijarse en su sitio. Despliegue el soporte de la bolsa superior.

Si desea obtener instrucciones de plegado completas y ver los diagramas, lea el manual de instrucciones.

2

### Carga de la batería

Enchufe el cargador de la batería de litio a su toma de corriente. Conecte el cable de la batería al cargador, emparejando correctamente las conexiones negra y azul. Cuando el indicador LED de carga pase al color verde, la batería estará totalmente cargada y lista para usar.


● Cargando ● Cargada y lista para desconectarse

Una vez que la carga esté completa, desconchufe el cargador de la toma de corriente y desconecte la batería.

Si desea obtener instrucciones de carga completas y consejos sobre el cuidado de la batería, lea el manual de instrucciones.

3

### Colocación de las ruedas



Las ruedas van etiquetadas con una L (izquierda) y una R (derecha) dentro del núcleo central y se deben colocar en el lado correcto (no aplicable a DHC) cuando reposen por detrás del carrito en el manillar.

Pulse el botón de liberación rápida, desplácelas en el eje hasta el tope de recorrido, deje de presionar el botón y tire ligeramente hasta que escuche un pequeño clic.

1

### Su Motocaddy S5 CONNECT

Gracias por comprar un carrito Motocaddy S5 CONNECT.

La siguiente información le ayudará a empezar a utilizarlo lo más rápido posible.

Para conocer las instrucciones de uso más detalladas, además de información de seguridad importante, lea el Manual de instrucciones del S5 CONNECT completo antes de usar su carrito por primera vez. Más información disponible en [www.motocaddy.es/soporte](http://www.motocaddy.es/soporte).

**REGISTRO EN INTERNET**

[www.motocaddy.es/garantia](http://www.motocaddy.es/garantia)



Motocaddy Ltd, Units 15 - 18 Stansted Distribution Centre, Start Hill, Great Hallingbury, Hertfordshire, CM22 7DG, United Kingdom  
t: +44 (0)1279 712 370 e: [info@motocaddy.com](mailto:info@motocaddy.com) w: [www.motocaddy.es](http://www.motocaddy.es)

Nos comprometemos a proteger el medioambiente y fomentar el reciclado de los productos Motocaddy mediante un servicio de recogida y eliminación gratuito. Si desea obtener más información o localizar su punto de reciclado Motocaddy más cercano, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web.

Patente de EASILOCK™ (GRAN BRETAÑA) - GB2519073  
Patente del puerto de carga USB (GRAN BRETAÑA) - GB2473845  
Patente del puerto de carga USB (AUSTRALIA) - 2010224448  
Aplicación de la patente S5 CONNECT (GRAN BRETAÑA) - 16 19658.6

MC. 17.50.ES.001

Apple, el logotipo de Apple e iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android y Google Play son marcas registradas de Google Inc.

Samsung y Galaxy S son marcas registradas de Samsung Electronics Co. Ltd.

La palabra, la marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Motocaddy cuenta con la licencia correspondiente. Otras marcas registradas y denominaciones comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.



## S5connect

### GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE S5



## Desplazamiento, parada y control de velocidad

# 5

Hay un botón principal que se utiliza para encender y apagar el carrito, así como para controlar la velocidad (de 1 a 9).

Gire el botón hacia la derecha para aumentar la velocidad y hacia la izquierda para reducirla.

Pulse el botón una vez para poner en marcha o detener el carrito: no es necesario reducir la velocidad antes de detenerlo.

Hay dos indicadores LED que muestran el nivel de carga de la batería (verde, ámbar y rojo) y si está encendido.

## Instalar la aplicación Motocaddy

# 7

Necesitará instalar la aplicación Motocaddy para utilizar las características inteligentes del S5 CONNECT. Para instalar la aplicación "Motocaddy GPS", busque "Motocaddy" en la Apple App Store o bien en Google Play. Tenga en cuenta que el S5 CONNECT no es compatible con todos los dispositivos móviles.

Una vez instalada, le recomendamos que complete el registro de la aplicación para que podamos mantenerle informado de actualizaciones y características futuras.



## Modo GPS

# 9

El S5 CONNECT debe estar emparejado y conectado a un smartphone compatible que tenga la aplicación Motocaddy instalada. Los servicios de ubicación deben estar habilitados. El S5 CONNECT se puede utilizar con o sin GPS.

1. Abra la aplicación y seleccione "Jugar al golf" en la pantalla de "Inicio"
2. Seleccione en la lista de campos locales o realice una búsqueda manual
3. Seleccione el campo requerido
4. Una vez cargado, la Smart Display del S5 CONNECT se actualizará para mostrar la información del GPS.

La aplicación Motocaddy avanzará secuencialmente de forma automática hasta el siguiente hoyo. Se puede avanzar manualmente utilizando los botones de izquierda y derecha de la aplicación o de la Smart Display.

## Reloj y temporizador de recorrido

# 11

La fecha y hora que se muestran en el S5 CONNECT se configurarán automáticamente una vez que lo haya emparejado con un teléfono por primera vez y la hora quedará registrada de acuerdo con el emparejamiento más reciente durante un máximo de siete años sin necesidad de volver a conectarlo. La fecha y hora se basan en los ajustes de su teléfono y no se pueden configurar manualmente.

El temporizador de recorrido se controla con la aplicación Motocaddy y se pone en marcha cuando se carga un recorrido. Se puede pausar y reiniciar desde los modos "Vista del mapa" o "Ahorro de energía" dentro de la aplicación.

Al usar el S5 CONNECT en modo GPS, podrá ver el reloj y el temporizador de recorrido pulsando el botón central situado debajo de la Smart Display.

## Características inteligentes del S5 CONNECT

# 6

Al tratarse del primer "carrito inteligente" del mundo, el S5 CONNECT se puede vincular a la aplicación Motocaddy mediante una conexión Bluetooth® en cualquier smartphone compatible, lo que permitirá que el Smart Display del carrito se utilice en sustitución de un GPS convencional.

El S5 CONNECT también puede recibir notificaciones de inserción de mensajes de texto, correo electrónico, llamadas perdidas y otras aplicaciones compatibles.

**El uso de las características del dispositivo de medición de distancia (DMD, por sus siglas en inglés) es legal si se aplica la regla 14-3 de la USGA y la R&A. Compruebe siempre las reglas locales y de competición relativas al uso del DMD y de las notificaciones de inserción antes de empezar a jugar.**

## Modo de emparejamiento

# 8

Para poder utilizar el GPS y las características de notificación, es necesario vincularlo con un smartphone compatible. Necesitará habilitar el Bluetooth® en su dispositivo móvil.

1. Enchufe la batería del carrito para iniciar la Smart Display
2. Abra la página de "Ajustes" en la aplicación Motocaddy
3. Seleccione el botón EMPAREJAR
4. Una vez que el teléfono y el carrito estén conectados, introduzca en la aplicación el código que aparece en la Smart Display
5. Cuando se acepte, la Smart Display mostrará el mensaje "BLUETOOTH EMPAREJADO"

Una vez emparejado, su teléfono volverá a conectarse cuando el carrito esté encendido, el teléfono esté en el radio de alcance (30 m) y la aplicación Motocaddy esté abierta.

## Notificaciones de inserción

# 10

El S5 CONNECT debe estar emparejado y conectado a un smartphone compatible que tenga la aplicación Motocaddy instalada y abierta. Las notificaciones se mostrarán automáticamente de acuerdo con los tipos de notificación seleccionados en el menú "Ajustes" dentro de la aplicación Motocaddy. El S5 CONNECT se puede utilizar con las notificaciones habilitadas o sin ellas.

También encontrará ajustes de notificaciones específicos de la aplicación en su teléfono. Para conocer una lista completa de las aplicaciones compatibles y de los ajustes individuales de la aplicación, visite [www.motocaddy.es/soporte](http://www.motocaddy.es/soporte).

Las notificaciones se irán acumulando en la Smart Display, con la más reciente a la vista. Para eliminar una notificación, pulse el botón central. Este paso tendrá que repetirse con cada notificación recibida.

## Cerrar la aplicación Motocaddy

# 12

Una vez que haya completado un recorrido, puede cerrar la aplicación Motocaddy para detener el seguimiento de la ubicación y el uso de datos.

Si utiliza un iPhone, pulse dos veces el botón de inicio para mostrar las aplicaciones abiertas, busque la aplicación Motocaddy y desplácese en la vista previa para cerrarla.

Los usuarios de Android tendrán que navegar por las aplicaciones recientes, localizar la aplicación Motocaddy y desplazarse a la izquierda o la derecha para cerrarla.